### MONTAGE DE L'APPLIQUE NUAGE

## Merci pour votre choix.

Ces objets lumineux ont été créés par J.Sébastien Vidé, Félicien Vidé & Thierry Vidé. Ils sont réalisés en inox poli miroir en France par des artisans, avec le plus grand soin. Pour que votre applique "NUAGE" garde tout son éclat d'origine, passer un chiffon humide non abrasif. Il faut également mettre des ampoules réf:

#### AMPOULF HALOGENE G9 MAX 50 WATT OUTED G9

En principe tous les spécialistes en ampoules auront ces références au moins sur commande. Si ce n'est pas le cas adressez vous à votre revendeur ou n'hésitez pas à nous contacter sur www.thierryvide.com.

### ATTENTION:

Les ampoules utilisées sont des halogènes, lorsqu'elles sont allumées, ne pas les bouger ou donner de choc.

- 1-VISSER LA PLATINE DE FIXATION AU MUR
- 2- BRANCHER LES FIL ELECTRIQUE
- 3-PLACER L'APPLIQUE SUR LA PLATINE
- 4- VISSER LA PLATINE ET L'APPLIQUE ENTRE EUX
- 5- CLIPSER LES AMPOULES DANS LES DOUILLES DANS LA VERTICALE

### **CLOUD WALL LAMP SET-UP**

# Thank you for your choice

These objects have been created by J.Sébastien Vidé, Félicien Vidé & Thierry Vidé. They are made in France by craftsmen according to high quality standards. In order to keep your CLOUD WALL LAMP its original brightness, wipe it with a wet and not abrasive cloth. It is also necessary to put the following bulb:

#### ECO HALOGEN BULB G9 MAX 50 WATT OR LED G9

Any bulb specialist usually has this reference. If this is not the case contact your dealer or pleasecontact us on www.thierryvide.com.

#### BE CAREFUL:

- Halogen bulb is fragile, do not move it when the light is on and do not shake.
- 1- SCREW THE DECK ON THE WALL
- 2- CONNECTING WIRE DIRECTLY,
- 3- PLACE THE WALL LAMP ON THE BASE
- 4- SCREW THE WALL LAMPE TO THE BASE
- 5- FINISH TO FIX THE BULBS

